

Sehr geehrter Kunde!

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses vielseitig einsetzbaren Originalproduktes von UMH. Es wurde in liebevoller Handarbeit in Österreich gefertigt.

Sie können dieses hochwertige, 24-Karat-vergoldete oder rhodinierte **UMH-Live** Gerät wie folgt einsetzen:



### I. Wasserhahngerät:



Um Ihr **Live Gold** Universalgerät am Wasserhahn zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Perlator des Wasserhahnes abschrauben.
2. - Wenn Sie beim Wasserhahn nun ein feines Außengewinde sehen, können Sie die Kugel mit Dichtung direkt anschrauben.
- Wenn Ihr Wasserhahn über ein Innengewinde verfügt, schrauben Sie zuerst den mitgelieferten Übergangsadapter (A) in die Kugel und sonach das UMH-Gerät mit Dichtung an den Wasserhahn.  
(Die Adapter liegen unter dem Schaumstoff)

### II. Reiseset: (seperat zu bestellen)

Wenn Sie auf Reisen gehen, sollten Sie Ihr UMH-Gerät nicht vergessen, um auch im Urlaub und bei der Arbeit die Vorteile des energetisierten Wassers zu nutzen.

Hierfür schrauben Sie den Kunststofftrichter in die Oberseite der Kugel. Anstelle des Perlators, - den Sie mit einer Zange oder einem 22er Gabelschlüssel herausdrehen - , montieren Sie den gelieferten Auslauf vom Reiseset.



### II. Duschgerät:

Die beiliegenden Gewindeadapter ermöglichen einen sehr einfachen Umbau Ihres Gerätes auf ein 1/2" metrisches Gewinde.

Gehen Sie hierbei wie beschrieben vor:

1. Perlator aus der Kugel - mit einem 22er Gabelschlüssel oder einer Kombizange - herausschrauben.
2. Übergangsteil 'A' anstelle des Perlators einschrauben. ( Liegt unter dem Schaumstoff )
3. Beigefügten Übergangsteil 'B' auf das Gewinde von Teil 'A' schrauben.
4. Beigefügten Übergangsteil 'C' in das gegenüberliegende Gewinde der Kugel schrauben.

In dieser Montageform können Sie die Kugel zur Energetisierung des Dusch-, Bade- oder Gartenwassers verwenden.

### III. UMH-Alpha, Universalstandgerät:

Sie können Ihr Universalgerät auch als "Tischgerät" verwenden.

**Achtung** - bei drucklosen Warmwasserspeichern den Wassersparperlator bitte nicht verwenden, sondern durch den vorhandenen Perlator austauschen. Der Durchfluss des Kaltwassers sollte auf 4 Liter/Min. am Eckventil reduziert werden!

Bitte das Gerät nicht mit Essig entkalken oder mit scharfen Chemikalien reinigen. Am besten verwenden Sie Silberputztücher oder einen weichen Lappen

Technische Maße der Adapterteile:

Teil 'A':	M24 x 1 a / M22 x 1 a
Teil 'B':	1/2" a / M22 x 1 i
Teil 'C':	M22 x 1 a / 1/2" i

Wir gewähren 5 Jahre Garantie sowie 5 Monate Geldrückgabegarantie bei nicht zufriedenstellender Wirkungsweise. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren UMH Fachhändler.